

Geländemodellierung für
gleichmäßiges Pegelprofil

gehölzfrei zu haltende
Fläche



Sicherung bleibt
bestehen bis Ufermauer
erneuert wird; Verfüllen
der Lücken zwischen den
Wasserbausteinen und
Auffüllung des Spaltes
zwischen den
Wasserbausteinen und
der Ufermauer.

Sicherung bleibt
bestehen;
Verfüllen der Lücken
zwischen den
Wasserbausteinen

Schleifen des Felses für
ein gleichmäßiges
Querprofil