



Abb. 1: Durch den Pegel dauerhaft veränderte bzw. beanspruchte Flächen. [Abb. WVER]



Abb. 2: Durch den Pegel und die Treibgutfalle temporär beanspruchte Flächen. [Abb. WVER]



Abb. 3: Durch den Betrieb der Treibgutfalle dauerhaft beanspruchte Aufstell- und Wendefläche. [Abb. WVER]



Abb. 4: Beispiel einer Treibgutfalle bei Nettersheim. [Foto WVER]